

HANDHAVANDEBESKRIVNING LARMNET

Tillkoppling av larmanläggningen

LARMNET 6000
TIS 98-06-09 16:00

Tryck **kod och TILL**.

Displayen visar:

UNDER TILLKOPP 28

Systemet kopplar nu till de områden som din användare har behörighet till. Efter utgången aktiveringstid återgår displayen till huvudmenyn.

Tillkoppling av enstaka områden

LARMNET 6000
TIS 98-06-09 16:00

Tryck **kod och #**.

Displayen visar:

TILL=A STATUS=#
FRÅN=B ST=*

Välj A för att tillkoppla.

Displayen visar:

TK A=M B=NÄSTA 01
Område 1

Ange nu de områden som skall tillkopplas.

Markera med A (en stjärna visas som bekräftelse på att detta omr. är valt) och om flera områden skall väljas tryck B för att stega fram till nästa.

Bekräfta genom att trycka på **“TILL”**.

Displayen visar:

UNDER TILLKOPP 28

Systemet kopplar nu till det eller de valda områdena.

Frånkoppling av larmanläggningen

LARMNET 6000
TIS 98-06-09 16:00

Tryck **kod och FRÅN**.

Displayen visar:

FRÅNKOPPLING

Systemet kopplar nu från de områden som din användare har behörighet till. Efter detta återgår displayen till huvudmenyn.

Frånkoppling av enstaka områden

LARMNET 6000
TIS 98-06-09 16:00

Tryck **kod och #**.

Displayen visar:

TILL=A STATUS=#
FRÅN=B ST=*

Välj B för att frånkoppla.

Extronic AB • 07 07 02 • 08-771 26 00

Displayen visar:

FK A=M B=NÄSTA 01
Område 1

Ange nu de områden som skall frånkopplas.

Markera med A (en stjärna visas som bekräftelse på att detta omr. är valt) och om flera områden skall väljas tryck B för att stega fram till nästa.

Bekräfta genom att trycka på **“FRÅN”**.

Displayen visar:

FRÅNKOPPLING

Systemet kopplar nu från de områden som valdes. Efter detta återgår displayen till huvudmenyn.

Följande texter kan visas i displayen:

COMM.FEL = Kommunikationsfel

SYS.FEL = Systemfel

OKVITTERADE LARM = Larm/sabotage

BORTK.SEKT FINNS = Felaktiga sektioner som kopplats bort automatiskt eller manuellt

För mer information om fel/en måste funktion “Kvittera larm” användas.

Detta bör genast anmälas till ansvarig för larmanläggningen, för åtgärd.

Kommentar till tillkoppling:

Tillkopplingen kan alltid avbrytas med AVBRYT under tiden UNDER TILLKOPP visas i displayen.

KVITTERA LARM/SE LARM

LarmNet 6000
TOR 98-09-10 16:00

Tryck **kod och #**

Displayen visar:

TILL=A STATUS=#
FRÅN=B ST=*

Tryck FUNK>> för att stega. Stega sedan fram till “Kvittera larm”.

Displayen visar:

KVITTERA LARM
A=JA *=NÄSTA

Tryck A.

Displayen visar:

IRDETEKTOR 1018

Tryck A för att kvittera det inkomna larmet. Om det är ett sabotage larm måste felet först åtgärdas innan larmet går att kvittera.

Felen går ej att kvittera om de ej är åtgärdade/återställda.

När alla larm är kvitterade tryck A.

Displayen visar:

INGA LARM
FINNS

När alla larm är kvitterade tryck AVBRYT till dess LarmNet 6000 syns på displayen.